

ПАМЯТКА

Лицевая сторона

для собственников (нанимателей) жилых помещений

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!

Если в ходе капитального ремонта многоквартирного жилого дома не была проведена реконструкция сети внутреннего электроснабжения Вашей квартиры и у Вас в квартире осталась двухпроводная электропроводка (без заземляющего проводника) **НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ** Вам по завершению капитального ремонта убедиться в:

1. Наличии в сантехнической нише Вашей квартиры магистрального проводника системы уравнивания потенциалов;

2. Наличии в Вашей ванной комнате специальной клеммной коробки;

3. Наличии металлической связи между указанным магистральным проводником и клеммником, установленным в указанной коробке;

4. Наличии металлической связи клеммника данной коробки со сторонними проводящими частями оборудования ванной комнаты (металлической (чугунной) ванной, металлическим поддоном душевой кабины, полотенцесушителем, металлическими вставками перед входными вентилями системы водоснабжения квартиры);

5. Наличии в этажном (квартирном) щитке подключенного устройств(а) защитного отключения (УЗО), управляемого(ых) дифференциальным током, для защиты групповых линий питания электроприемников Вашей квартиры;

6. Наличии в этажном (квартирном) щитке специальной клеммной коробки, подключенной к «заземляющей» шине (РЕ-шине) щитка.

Указанные действия рекомендуем производить с участием персонала организации, производящей капитальный ремонт жилого дома и имеющего соответствующую квалификацию (электротехнический персонал).

Если в дальнейшем Вами будет проведена реконструкция внутренней электропроводки квартиры с заменой двухпроводной системы на трехпроводную, то Вам будет необходимо клеммник коробки, указанной в пункте 2 данной памятки, подключить к клеммнику коробки, указанной в пункте 6 настоящей памятки.

**ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДАННОЙ ПАМЯТКИ
ПОЗВОЛИТ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОТРАВМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ В ВАШЕЙ
КВАРТИРЕ!**

С уважением,

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР